


RELEVÉ DE TEMPÉRATURES		
Nom de l'établissement :		
Code de l'établissement :	Mois :	Année :
Réfrigérateur (identification) :	(localisation) :	
		
<p>Après chaque lecture des températures appuyer sur les deux boutons « RESET »</p>		
<p>SI LA TEMPÉRATURE EST &lt; 2 °C OU &gt; 8 °C, SUIVRE LA PROCÉDURE EN CAS DE BRIS DE LA CHAÎNE DE FROID.</p>		

INSCRIRE LES TEMPÉRATURES ACTUELLE, MINIMALE ET MAXIMALE 2 FOIS PAR JOUR											
Date	Heure	AM				PM				Commentaires	
		Températures	Températures	Températures	Températures	Températures	Températures	Températures	Températures		
		Actuelle	Min.	Max.	Init.	Heure	Actuelle	Min.	Max.	Init.	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

- Deux fois par jour, soit à l'ouverture et à la fermeture de l'installation, noter les 3 chiffres visibles sur le thermomètre min-max :
  - Gros chiffre du haut = température actuelle. Indique la température interne au moment présent.
  - Petit chiffre en bas à gauche = température minimale. Indique la température interne la plus basse atteinte dans le réfrigérateur depuis la dernière remise à zéro (reset).
  - Petit chiffre en bas à droite = température maximale. Indique la température interne la plus haute atteinte dans le réfrigérateur depuis la dernière remise à zéro (reset).

Inscrire sur le relevé :

- L'heure de la vérification.
- Les 3 températures dans leur case respective.
- Vos initiales.
- Si applicable, inscrire dans la section commentaires toute information pertinente ayant pu impacter la température (ex. : réception de la commande, porte ouverte durant 15 min).

Si une des températures se situe en-dessous de 2°C ou au-dessus de 8°C, ne pas faire de « reset ». Aviser immédiatement la Direction de santé publique des Laurentides au 450 436-8622 #70528 et mettre les vaccins en quarantaine dans un frigo entre 2°C et 8°C avec une note « Vaccins en quarantaine, ne pas utiliser ».

- Une fois les 3 chiffres inscrits sur le relevé, faire une remise à zéro (reset). Dans l'exemple présent, il faut appuyer sur les 2 petits boutons bleus à l'extrémité inférieure gauche et droite du thermomètre. Pour certains autres types de thermomètres, il n'y a qu'un seul bouton « reset » central sur lequel il faut appuyer. Vous référer au manuel de l'utilisateur.



Ne pas appuyer sur le bouton « Mode » qui sert à configurer les alarmes du thermomètre!